

6 Etanchéité et insonorisation

65A ETANCHEITE D'OUVRANTS

66A ETANCHEITE DE VITRE

JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K

77 11 316 160

AOUT 2002

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Etanchéité et insonorisation

Sommaire

Pages

65A

ETANCHEITE D'OUVRANTS

A	Joint d'encadrement de porte avant	65A-1
B	Joint d'encadrement de porte arrière	65A-3

66A


ETANCHEITE DE VITRE

A	Lécheur extérieur de porte avant	66A-1
B	Lécheur extérieur de porte arrière	66A-2
C	Coulisse de montant fixe de porte arrière	66A-3


DEPOSE

Déposer au préalable :


- la garniture de porte (**chapitre 72A-A**),
- le rétroviseur extérieur (**chapitre 56A-A**).




Dégager l'enjoliveur d'encadrement intérieur (1).



A l'aide de l'outil **Car. 1363**, dégager soigneusement le lécheur en (2) puis en (3).




Déclipper soigneusement le joint d'encadrement de porte.



Décoller le ruban double face (A).

Déposer le joint d'encadrement.

REPOSE (particularités)



Avant la repose, remplacer le ruban double face
(Référence : **77 11 170 132**).

Positionner et chausser le joint à l'angle (B) en prenant
soin de le glisser derrière le panneau (C).


Clipper le joint sur toute sa longueur.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE


Déposer au préalable la garniture de porte (chapitre 72A-B) (respecter les consignes de sécurité).

Positionner la vitre dans le caisson de porte.




Dégager :


– l'enjoliveur d'encadrement intérieur,



– le lécheur intérieur,
– la partie supérieure du joint de double étanchéité (A).




A l'aide de l'outil **Car. 1363**, dégager soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2).



Déclipper soigneusement le joint d'encadrement de porte.

REPOSE




Positionner et chausser le joint à l'angle (B) en prenant soin de le glisser derrière le panneau (C).

Clipper le joint sur toute sa longueur.


Pour les particularités de la repose de la garniture de porte, consulter le **chapitre 72A-B (respecter les consignes de sécurité)**.

DEPOSE




Déposer :

- le cache intérieur de rétroviseur (1),



- les fixations (A).


Dégager le support de cache intérieur.



Débrancher le connecteur du rétroviseur.

Déposer la vis (B).

Dégager le rétroviseur.




A l'aide de l'outil **Car. 1363**, dégager soigneusement le lécheur en (2) puis en (3).

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

DEPOSE



A l'aide de l'outil **Car. 1363**, dégager soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2).

ATTENTION : la vitre fixe entraîne une résistance sur le lécheur.

REPOSE

Positionner le lécheur au niveau de la vitre fixe (2).

Clipper le lécheur.


ETANCHEITE DE VITRE

Coulisse de montant fixe de porte arrière

66A**C**

DEPOSE


Déposer la garniture de porte (chapitre 72A-B)
(respecter les consignes de sécurité).



Déposer l'agrafe de fixation de la vitre (A).


Dégager la vitre de l'axe d'entraînement du lève-vitre.

Positionner la vitre dans le caisson de porte.




Dégager :


- l'enjoliveur d'encadrement intérieur,




- le lécheur intérieur,
- la partie supérieure du joint de double étanchéité (B).




A l'aide de l'outil **Car. 1363**, dégager soigneusement le lécheur extérieur en (1) puis en (2).



Déclipper soigneusement le joint d'encadrement de porte.




Déposer la vitre par l'extérieur de la porte.



Déposer les vis de fixation de la coulisse de vitre fixe (C).

REPOSE



Positionner et chausser le joint à l'angle (D) en prenant soin de le glisser derrière le panneau (E).

Clipper le joint sur toute sa longueur.

Pour les particularités de la repose de la garniture de porte, consulter le **chapitre 72A-B (respecter les consignes de sécurité)**.